

사용하기 전에....

하나, 차량 운행 중에는 아이나비 화면을 지속적으로 바라보지 마십시오.
사고의 위험이 있습니다.

둘, 주행 시에는 실제도로 상황에 따라 교통법규를 지켜 운행하여 주시고,
아이나비는 길 안내 **참고용으로만 사용**하시기 바랍니다.

✓알림

아이나비 제품을 사용하는 고객분들께 감사드립니다.

본 사용자 설명서는 **Tc·N+** 서비스를 좀 더 유용하게 사용할 수 있도록 제작된 공용 사용자 설명서입니다.
단말기 모델과 메모리 용량에 따라 지원되는 메뉴와 지도 이미지는 다를 수 있습니다.



Contents

CONTENTS

01장 - 아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴


Tc [●] N 설정하기.....	3
아이나비에서 Tc [●] N 실행시키기.....	4
고속도로.....	5
고속도로 > 관심구간 등록하기.....	6
국도교통.....	7
권역별교통 정보 - 서울권.....	8
등록구간.....	10
사고속보.....	11
경로주변 CCTV - 경로 설정이 되어있는 경우.....	12
유가검색 - 위치주변검색.....	13
유가검색 - 경로주변검색.....	15
데이터업데이트.....	17
환경설정 > 화면표시.....	18
환경설정 > 수신상태/교통정보/CCTV표시.....	19

02장 - Tc[●]N⁺ 웹 서비스 사용하기

Tc [●] N ⁺ 웹 서비스.....	20
Tc [●] N ⁺ 화면구성.....	21
Tc [●] N ⁺ 실행하기.....	22
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > 북마크.....	24
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > + > Settings.....	25
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > + > Settings.....	26
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > + > Page Info.....	27
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > + > History.....	28
Tc [●] N ⁺ 메뉴 바 > + > Help.....	29

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

● Tc[●]N 설정하기



1 Tc[●]N 선택

고급메뉴의 **환경설정** > **교통정보** 메뉴에서 Tc[●]N 항목을 선택합니다.



2 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



3 TPEG ON 누름

Tc[●]N 메뉴 화면에서 TPEG ON 버튼을 누릅니다.



4 Tc[●]N 설정

지도화면에 Tc[●]N 서비스가 활성화 됩니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

아이나비에서 Tc[●]N⁺ 실행시키기



1 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



2 Tc[●]N 실행 화면

아이나비에서 Tc[●]N 실행 시 메뉴 화면입니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

고속도로



1 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



2 Tc[●]N 실행 화면

고속도로 버튼을 누르면 다음 화면으로 이동합니다.



3 고속도로 교통정보 화면

전체도로 요약맵

이용하려는 고속도로를 선택합니다.

☐ : 서해안 고속도로



4 원하는 구간 누름

세부도로 요약맵

선택한 도로의 세부구간을 선택합니다.

☐ : 2번 도로



5 구간보기 누름

상세정보 창



6 지도화면


Tc[●]N 교통정보 서비스가 반영된 지도화면을 볼 수 있습니다.

● 고속도로 > 관심구간 등록하기



1 구간보기 화면

구간보기 화면에서 관심등록 버튼을 누릅니다.



2 등록구간 추가 화면

확인을 눌러 등록구간 추가를 완료합니다.

아이나비 Tc^oN⁺ 서비스 메뉴

국도교통



1 Tc^oN 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc^oN 아이콘을 선택합니다.



2 국도교통 누름



3 국도교통 서비스는 향후 지원할 예정입니다.

아이나비 Tc^oN⁺ 서비스 메뉴

● 권역별교통 정보 - 서울권



1 Tc^oN 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc^oN 아이콘을 선택합니다.



2 권역별교통 누름



3 원하는 권역 누름

예 : 서울권 > 강변북로 > 3번 반포대교



4 원하는 도로 누름

간선, 대로, 대교 선택

이용하려는 도로의 아이콘을 선택합니다.
<간선>, <대로>, <대교> 탭을 누르면 해당 서비스 정보를 볼 수 있습니다.



5 원하는 구간 누름

원하는 구간에 해당하는 번호를 누르면 다음 화면으로 이동합니다.



6 구간보기 누름

구간 보기 선택 시 해당 지도화면을 볼 수 있습니다



7 지도화면



서울권 특징

〈간선/대로/대교〉 탭이 있어 원하는 탭을 선택하면 해당 도로의 정보를 볼 수 있습니다.
이용방법은 〈간선/대로/대교〉 모두 동일합니다.



현재 TcN⁺ 서비스가 가능한 지역은 서울권, 부산권, 대구권, 인천권, 광주권, 대전권, 울산권까지 확대되었습니다.

아이나비 Tc·N⁺ 서비스 메뉴

● 등록구간



1 Tc·N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc·N 아이콘을 선택합니다.



2 등록구간 누름



3 등록구간 목록 화면

사용자가 [관심등록]한 등록구간 목록이 나타납니다.



4 원하는 구간 선택 후 구간보기 누름

선택한 등록구간의 교통정보 화면이 나타납니다.



5 지도화면

관심등록된 지역의 교통상황을 한눈에 확인 할 수 있습니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

● 사고속보




1 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



2 사고속보 누름



3 도로별 사고속보 리스트 화면

상세보기 메뉴 선택 시 다음 화면으로 이동합니다.

아이나비 Tc^oN⁺ 서비스 메뉴

◎ 경로주변 CCTV – 경로 설정이 되어있는 경우에만 이용할 수 있는 메뉴입니다.



1 Tc^oN 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc^oN 아이콘을 선택합니다.



4 CCTV 전체화면

전체화면 터치 시 다시 이전 화면처럼 작게 보여집니다.



2 경로주변 CCTV 누름



3 원하는 CCTV 도로 선택

경로주변의 CCTV 화면이 나타납니다.
CCTV 화면 외 주변을 터치하거나 확인 선택 시 CCTV 화면은 사라집니다.

아이나비 Tc·N+ 서비스 메뉴 지도화면의 위치를 중심으로 선택된 시설물 주변의 주유소를 검색합니다.

유가검색 - 위치 주변 검색



1 Tc·N 아이콘 누름


지도화면 좌측 상단의 Tc·N 아이콘을 선택합니다.



2 유가검색 누름



3 위치 주변 검색 누름



4 원하는 주유소 항목 선택

원하는 구간에 해당하는 주유소를 선택한 후, 위치보기 아이콘을 누릅니다.



5 이전 누름

탐색된 지점의 위치를 확인한 후, 이전 버튼을 누릅니다.



6 바로탐색 누름



7 안내시작 누름



▶ 상세정보 화면



- 갱신 : 최신 유가정보 데이터를 수신합니다.
- 정렬 : 거리정렬 : 가격(일반휘발유) : 일반휘발유의 최저/최고 가격순으로 재검색 합니다.
가격(고급휘발유) : 고급휘발유의 최저/최고 가격순으로 재검색 합니다.
가격(경유) : 경유의 최저/최고 가격순으로 재검색합니다.
- 위치보기 : 해당 지점의 위치를 보여줍니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴 지도화면의 설정된 경로내의 주변시설물을 검색합니다.

유가검색 - 경로주변검색



1 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



2 유가검색 누름



3 경로주변검색 누름



4 원하는 주유소 항목 선택

원하는 구간에 해당하는 주유소를 선택한 후, 위치보기 아이콘을 누릅니다.




5 이전 누름

탐색된 지점의 위치를 확인한 후, 이전 버튼을 누릅니다.



6 바로탐색 누름

안내설정 탐색된 지점의 음성안내가 설정됩니다.
경로설정 탐색된 지점의 경로가 설정됩니다.



7 안내시작 누름



▶ 상세정보 화면



- 경로주변 유가정보 안내는 탐색된 경로가 있을 시 제공됩니다.
- 갱신 : 최신 유가정보 데이터를 수신합니다.
- 최저가격 : 최저 가격순으로 재검색합니다.
- 위치보기 : 해당 지점의 위치를 보여줍니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

데이터업데이트



1 Tc●N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc●N 아이콘을 선택합니다.



2 데이터업데이트 누름



3 업데이트 화면

업데이트를 원하는 항목을 체크한 후, 업데이트 시작 버튼을 눌러 데이터 업데이트를 진행합니다.

아이나비 Tc[●]N⁺ 서비스 메뉴

☉ 환경설정 > 화면표시



1 Tc[●]N 아이콘 누름

지도화면 좌측 상단의 Tc[●]N 아이콘을 선택합니다.



2 환경설정 누름



3 설정 항목 선택


설정을 바꾸면 자동으로 저장됩니다.

전체ON : 〈원할〉, 〈서행〉, 〈지체〉, 〈정체〉의 표시가 색상별로 나타납니다.

전체OFF : 〈원할〉, 〈서행〉, 〈지체〉, 〈정체〉의 표시가 색상별로 나타나지 않습니다.

아이나비 Tc^oN⁺ 서비스 메뉴

◎ 환경설정 > 수신상태/교통정보/CCTV표시



수신상태



교통정보

현재의 교통정보를 고려하여 경로를 재탐색합니다.

자동 : 설정된 재탐색 간격마다 자동으로 교통 재탐색을 실행합니다.

수동 : 설정된 재탐색 간격마다 사용자가 수동으로 재탐색을 실행합니다.

교통정보 고려 재탐색 자동 설정시 재탐색 간격 : 계속 변하는 교통정보를 적용하여 자동 재탐색할 간격을 설정할 수 있습니다

교통정보 고려 재탐색 수동 설정시 버튼표시 간격 : 계속 변하는 교통정보 반영을 위한 재탐색 버튼 표시 간격을 설정할 수 있습니다.



CCTV표시


경로가 설정되어 있을 시, 지도화면 좌측 상단 위치에 CCTV영상이 설정된 시간동안 자동으로 호출됩니다.

Tc⁺N 인터넷 서비스 사용하기

! Tc⁺N 인터넷 서비스를 이용하기 위해서는 Tc⁺N 전용 동글(Dongle)을 단말기 USB Port에 장착하여야 합니다.

Tc⁺N 인터넷 서비스

- ▶ Tc⁺N 란? 단말기에서 Tc⁺N 전용 동글(Dongle)을 이용하여 실제 PC환경과 유사한 형태의 인터넷서핑 환경을 제공하는 무선인터넷 서비스입니다.



Tc⁺N의 경우 실제 PC 환경과 다를 수 있으며, 일부 웹사이트(게임 및 인터넷 뱅킹 등)의 경우 서비스 이용에 제약이 있을 수 있습니다.

TcN+ 인터넷 서비스 사용하기

TcN+ 화면구성

이전/다음 웹 페이지 이동 : 이전, 다음 버튼

주소 입력창 : 주소 입력창 (http://mini.inavi.com/_Menu/notice/notice_list.asp)

웹 페이지 : 웹 페이지 (아이나비)

종료 : 종료 버튼 (X)

웹 페이지 닫기 : 웹 페이지 닫기 버튼 (X)

▶ : 웹 페이지로 이동

■ : 검색 중지

C : 새로고침

메뉴 바

- 🔍** : 웹 페이지 확대/축소
- 🏠** : 시작페이지 이동
- ★** : 북마크
- +** : 기타

Setting/Page Info/History/Help 메뉴가 있습니다.

번호	구분	제목	등록일	조회수
1122	CUSTOMER	2010년 하반기 아이나비 보상판매 기간연장 안내	2010-10-28	4184
1121	CUSTOMER	10월 2차 안전운행구간데이터 업데이트 안내	2010-10-27	12888

TcN⁺ 인터넷 서비스 사용하기

TcN⁺ 실행하기



- 1 URL 주소창 부분을 터치하면 키보드 자판이 나타납니다.
- 2 검색하고자 하는 주소를 입력합니다.
 - URL 입력 후 키보드 화면의 [↵] Enter 버튼을 누르면 키보드 화면이 사라지고, 주소창 오른쪽의 [▶] 아이콘을 눌러 해당 검색 사이트로 이동합니다.


TcN⁺ 인터넷 서비스 사용하기

● TcN⁺ 실행하기



웹 페이지 주소 자동완성

이전에 방문한 페이지와 비슷한 주소를 주소 입력창에 입력시, 주소 입력창 하단에 비슷한 주소들의 리스트를 표시해주며 그것을 터치하였을 경우 바로 해당 페이지로 이동합니다.



Add (북마크 추가)

현재 보고있는 웹 페이지를 북마크에 추가하고자 하는 경우

- 화면 하단 메뉴 바에서 ★ 버튼을 눌러 검색된 웹 페이지 리스트가 나타나면 **Add** 탭을 눌러 북마크 추가합니다.


Edit (북마크 삭제)

북마크페이지 리스트에 있는 북마크들을 삭제, 편집하고자 하는 경우

- 화면 하단 메뉴 바에서 ★ 버튼을 누른 후 **Edit** 탭을 터치합니다. 그리고 삭제하고자 하는 주소의 **Delete** 버튼을 터치하면 그 페이지가 삭제됩니다.

TcN⁺ 인터넷 서비스 사용하기

☉ TcN⁺ 메뉴 바 > + > Settings



Start Page

- 1 Apply** : 시작페이지를 직접 입력하고자 하는 경우, 입력창에 원하는 주소를 입력하고 Apply 버튼을 터치하면 시작페이지를 바로 설정할 수 있습니다.
- 2 Use Default** : 시작페이지를 초기화하고자 하는 경우 버튼을 터치하면 브라우저에 설정된 기본페이지로 시작페이지가 설정(<http://www.inavi.com>) 됩니다.
- 3 Use Current** : 현재 열려있는 페이지를 시작페이지로 설정하고자 하는 경우 버튼을 터치합니다.

TcN+ 인터넷 서비스 사용하기

☉ TcN+ 메뉴 바 > + > Settings




Image Auto Load

웹 페이지를 열었을 때 첨부된 이미지의 로딩 여부를 선택하는 옵션입니다.

Private Browsing

히스토리에 브라우징 로그를 남길 것인가에 대한 옵션 사항입니다. ON이면 로그를 남기지 않고 OFF이면 로그를 남깁니다.

Javascript


웹 페이지 내에 자바스크립트를 실행시킬 것인지에 대한 여부를 선택하는 옵션입니다.

Security

Delete History 를 누르면 방문한 페이지의 기록을 모두 삭제합니다.

TcN⁺ 인터넷 서비스 사용하기

☉ TcN⁺ 메뉴 바 > + > Page Info




웹 페이지 정보 확인

현재 보고있는 웹 페이지의 제목, 주소, 페이지 해상도의 정보를 확인할 수 있습니다.

TcN+ 인터넷 서비스 사용하기

☉ TcN+ 메뉴 바 > + > History




웹 페이지 방문 기록

사용자가 URL 주소창에 입력했던 URL 히스토리를 볼 수 있습니다.

TcN⁺ 인터넷 서비스 사용하기

☉ TcN⁺ 메뉴 바 > + > Help



도움말

웹 페이지를 사용중 문의 사항 요청 및 오프소스 라이선스 등을 안내하는 페이지입니다.